

## **Autoeriala õppetöökoja kasutamise eeskiri**

### 1. Üldised ohutusnõuded:

- 1.1. Autoeriala õppetöökoja kasutaja on kohustatud täitma käesolevat eeskirja.
- 1.2. Autoeriala õppetöökoja kasutaja on kohustatud täitma Valgamaa Kutseõppekeskuse üldiseid tööohutuseeskirju.
- 1.3. Riketest ja avariidest teavitada tööpäevadel töökoja eest vastutavat õpetajat Aivo Kulda +372 56855512.
- 1.4. Õnnetuse korral pöörduda kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja Vainola (kab A209) või helistada 112.
- 1.5. Esmaabikapp, asub töökoja seinal trepi all, kraanikausside läheduses.
- 1.6. Tulekustutid asuvad väljuvate uste kõrval seintel.

### 2. Ohutusnõuded enne töö alustamist:

- 2.1. Panna selga ohutusriietus (tööriided) ja jalga turvajalanõud.
- 2.2. Veenduda töökoha ja kasutatavate seadmete korrasolekus.
- 2.3. Kontrollida suruõhusüsteemi õhuvoolikute ja kraanide korrasolekut.
- 2.4. Kontrollida, et voolikud ei jääks siseneva sõiduki rataste alla.
- 2.5. Veenduda kohtvalgustuse korrasolekus.
- 2.6. Kontrollida kanalitel asuvate restide olemasolu ja korrektset paigutust.
- 2.7. Jälgida väravate töökorras olemist.
- 2.8. Kõrvaldada või nõuda mittevajalike esemete, remonditöödest jäänud materjalide jt selliste vahendite kõrvaldamist töökohtadelt.
- 2.9. Veenduda kasutatavate käsitööriistade korrasolekus.

### 3. Ohutusnõuded töötamise ajal:

- 3.1. Järgida töökoja kasutamise üldiseid sisekorraeeskirju.
- 3.2. Töötamise ajal hoida väravad ja teiste kõrvalruumide ukSED suletuna.
- 3.3. Tööruumis liikudes olla tähelepanelik, vältimaks põrkumist ja komistamist töölaua, tööriistakappide, tõsteseadmete ja kanaliga ning vältida libisemist ja kukkumist.
- 3.4. Mitte lubada tööruumides viibida kõrvalistel isikutel.
- 3.5. Tööruumi põrandale ei tohi pilduda prahti, rauatükke jms. Koristamisel pühkida rämps kühvlile ja kallata prügikasti.
- 3.6. Kasutada elektrilisi ja pneumaatilisi tööriistu ja seadmeid vastavalt tööriista kasutusjuhendile, ilma kasutusjuhendiga tutvumata on nende kasutamine keelatud.

#### 4. Ohutusnõuded peale töö lõpetamist:

- 4.1. Puhastada ja asetada remonditöödel kasutatavad töövahendid ja seadmed ettenähtud kohtadele.
- 4.2. Puhastada töökoht ja põrand.
- 4.3. Veenduda, et kõik ruumis olev paikne inventar jääks kasutamiskõlblikuks.
- 4.4. Vabastada kruustangid ja hüdropress pinge alt.
- 4.5. Ruumist lahkudes sulgeda ukсед ja väravad.
- 4.6. Kustutada tuled ruumis ja lülitada välja kohtvalgustus.